

# Врезной замок 94-Н/60

# APECS®

## Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 94-Н/60 предназначен для запираения левых или правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Замок снабжен противоотжимным устройством, препятствующим взлому и увеличивающим надежность замка. Тип 3В1. Класс 2. Секретность свыше 15000.

## Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.
2. Накладки на цилиндрический механизм	2 шт.
3. Ответная планка	1 шт.
4. Цилиндрический механизм секретности	1 шт.
5. Ключи	5 шт.
6. Комплект крепежа	1 шт.

## Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

**Гарантийный срок** — 3 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

**Изготовитель:** Дида (У Си Ян Цзянь) Локс Ко., Лтд, 214107, КНР, провинция Цзян Су, г. У Си, пос. Ян Цзянь, по заказу и под контролем Апецс.

Apecs by DIDA (WUXI YANGJIAN) LOCKS CO., LTD. Yangjian Town, Wuxi City, Jiangsu Province, PRC, 214107.

**Представитель на территории РФ:** ЗАО «Гарвinton РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. [marketing@apecs.com](mailto:marketing@apecs.com).

Замок сертифицирован в системе сертификации Госстандарта России  
ГОСТ 5089—2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52852-2006



СЛ-34

## Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку исходя из рисунка (Рис.1)
2. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку.
3. Выберите отверстие под цилиндрический механизм.
4. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами.
5. Установите цилиндрический механизм в замок и закрепите его винтом.
6. На дверном полотне закрепите саморезами декоративные накладки.
7. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
8. Выберите пазы под засов, учитывая размеры противоотжимных планок и паз под ответную планку.
9. Установите ответную планку в паз и закрепите ее саморезами.
10. После установки цилиндрического механизма поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Рис.1

